

# - 保証 -

KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。


- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。


### - お願い -


修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

1651 B形 .		B		次		2/頁
. <u>:</u>						
***		· B	· 7	ĸ.		
	1. 194	₽H				頁。
	T. 954	武				3
	2. 仕	模	. *			4
	3. 使	用法				7
	3. 1	パネル面の記				7
	3. 2	測 定 準	備			11
	3. 3	交流電圧の調	即定			12
	3. 4					14
	3. 5					15
	3. 6					15
						16 .
	3. 8	電源電圧の変	更			22
·	A ith A	たの獣服		: .		
			h₹			23
			•			24
	4. 3					25
	4. 4			er i i v v v voo		25
	4. 5					25
	4.6	出力	部			26
	4.7	電 源	部			26
					_	· <del></del>
		守				27
				-		27
		調整およびで 	• •			28
	5. 3	166 -	埋			30
	· <u>-</u> -		* * ****		-	
				•		
				•		•
		1. 概 2. 仕 3. 使 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 動 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. 保 5.1 5.2 5.3	日 記	日 2	日 次  1. 概 説  2. 仕 様  3. 使 用 法  3.1 ペネル面の説明  3.2 測定 準備  3.3 交流電流の測定  3.4 交流電池の測定  3.4 交流電池の利用法  3.6 放形誤差について  3.7 デシベル換算図の使用法  3.8 電源電圧の変更  4. 動作の説明  4.1 構 成 成 部  4.2 入 力 部  4.3 後 段 分 圧 部  4.4 主 増 電 部  4.5 指示計 駆動部  4.6 出 カ 流 部  4.7 電 源  5. 保 守  5.1 内部の 歳 枝  5.2 調整 ひ 皮 近  5.3 修 理	日 次  1. 概 説  2. 仕 様  3. 使 用 法 3.1 ベネル面の説明 3.2 測 定 準 備 3.3 交流電圧の測定 3.4 交流電流の測定 3.5 出力計としての利用法 3.6 波形誤差について 3.7 デンベル換算図の使用法 3.8 電源電圧の変更  4. 動作の説明  4.1 構 成  4.2 入 力 部  4.2 入 力 部  4.3 後 分 圧 部  4.4 主 増 幅  4.5 指示計 駆動部  4.6 出 カ 部  4.7 電 源 部  5. 保 守  5.1 内部の点検  5.2 調整かよび校正  5.3 修 理





			-	
	16518形	仕	様	5
_ [				
	;		•	
	レンジ			
4		RMS目盛のと	: <del>Š</del>	
		•		150/500 μV
				50/150/500 mV
-			• •	50/150/500 V
] [		dBm 及び dB		
	•			-60/-50/-40
		<b>/-</b>	30/-20/-10/0/10/	20/30/40/50 dB
	確 篋	1 kHz におい	·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E 5 0 + 3 %
	r= 100	1 1111 (04)		F.Sの±3%
	安 定 度	管液管圧の士	10 %変動に対しF.S. の 0	2 % 以下
	2 2 2		10 /02/40 (CA) (C1. D. V) (	.2 /6/24
	温度係数	1 kHz におい	 T	0.05 %/°C
	周波数特组	10Hz~500	kHz	± 5 %
-		20Hz~200	kHz	± 3 %
	•			
İ	内蔵フィル タ	100kHz = -	パスフィルタ	
		(100kHェ用	プッシュスイッチを押した	時のみフィルタが入
		り, 指示計	指示 及び 出力端子電圧が	100kHz において
_		約 3 dB低下	します。)	<del> </del>
	雑 音	入力端子を短	絡して	
		レンジ	フィルタ・イン フィ	ルタ・アウト
<u>}</u>	•	500 μV~500 V	F.Sの 1%以下 F.	Sの 1%以下
		150 μV	F.Sの 2%以下 F.	8.の 4%以下
		フィルタ・イ	fン 100kHz用フ	イルタが入っている
			状態	
<b>≓</b>		フィルタ・フ	プウト 100kHz用フ	ィルタが入っていた
=			い状態	
		1 24/4 - 2 5		
	•		号の間には下記の関係があ	
		指示值	= √ (信号値) <sup>2</sup> +	(雜音値)*





35					**************************************		····	
-	16518形		使 ————	用	法			8/頁
H								
Ц		③ INPUT 端子		測定電圧を	接続する入力端	子で, BN	IC 形レ	<b>/</b> 七
				ブタクルと (	GND (グランド	)端子にタ	<b>かれて</b>	<b>.</b>
				きす。				
[.]				接続は、B	N C 形プラグの ö	で使用が便	利です	0
H				そのほか。	付属品の『942	A形端子	アダプタ	z J
					GND端子と同し			
					ード・ラグ、ア			
	·				ップ) <b>,</b> 2 ππ テ		2 元元以	7
					することができ	-		
$\sim$					ルの外側導体 2			
$\circ$					及びケース内付	則の導電部	と接触	L
				ています。				•
·								-
					•			
								-
		④ 100kHェフィ	ルタ	100kHz	ローパスフィルク	(100 k)	Hz でー	3
				dB)用ブッシ	ュポタンスイッ	チでポタン	を押し	,中
				<b>に</b> ロックされ	た状態でフィル	タが入りす	きす(フ	ี 4
				ルタ・イン)	。再び押すとフ	ィルタがフ	- つてい	 な
$\bigcirc$					ルタ・アウト)			
				· 第3-2区	はフィルタ・イ	ン時におり	 ナるメー	9
				指示値の周波	数特性の代表例	です。	<del></del>	
	,			., .				
7:								
Žī.						- '		
						***		
京								
S								
				•				
				•				





불

7

	1651 B 形	<del></del> 使	用	<del></del>	11/
		· ·			
	3 t = -	ーズホルダ	電源トラン	スの一次側に入って	ているヒューズの
			ホルダです。	ヒューズ交換の際に	はキャップを矢印
			の方向(左回	り)に廻して外し,	中のヒューズを
			取り換えて下	さい。	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3.2 測 定	<b>海</b> 備			-
	3.2 bij /E	VIS			
	1) 表面。	ベネルの右側にあ	る POWER スイッ	テをオフにしてお	 考生子。
ł		* *			
	2)指示言	計の指示が目盛の <sup>3</sup>	零点の中心に合っ	ているかを確認し,	ずれている場合
Ì		•		こしく零調整を行か	
İ				5 分間経過し、完全	ミに指針が零点付 \
	近にた	まってから零調整	を行ないます。		• )
į		•			
-	3) 電源フ	プラグを商用電源	(100√, 50また)	は 60 Hz) に接続	します。 
	4) レンミ	ンダイヤルを50d	Bレンシに切り換え	えておきます。	
					<del>.</del>
.	5) PÓWI	- ER スイッチをオコ	ンにすると, スイ:	ッチ上の発光ダイ <i>オ</i>	- トが点灯しま
	3	マイッチオン袋約	10 秒間は指示計の	の指針が不規則に扱	<b>売れることがあり</b> ,
- 1	また同	<b>ቫ様にスイッチを</b> :	オフした時も同じ.	こうな状態になると	ことがありますが,
1		tスイッテオン・;	オフ時のみの過度を	見象で異常ではあり	) ません。
	とれた				
		つとわぶかにしょ		or all 2 Vertices and date 1 and	
		)ふれが安定した。		てなり測定準備が完	き了します。
	6) 指針 @		ところで動作状態と		
	6)指針 c 7) 高感度	で測定する時は	ところで動作状態   100 kHz 用ローク	ベスフィルター(1	00kHzにおいて
	6)指針 <i>c</i> 7)高感度 - 3 d	で測定する時は B)を入れて(第	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて 罪すと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1	00kHzにおいて Fすと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第 なると低雑音で測り	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて 罪すと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第 なると低雑音で測り	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて 罪すと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第 なると低雑音で測別	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて 罪すと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第 なると低雑音で測別	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて 罪すと入ります。)
	6) 指針 @ 7) 高感度 ~ 3 d 测定 3	で測定する時は B)を入れて(第 なると低雑音で測別	ところで動作状態に 100kHz 用ローク 3-1図の④のブ:	ベスフィルター(1 ・シュスイッチを非	00kHzにおいて Fすと入ります。)

····				
1651B	使	用	法	12/頁
				,

### 3.3 交流電圧の測定

1) 指示計目盛は15.50 目盛を併用して、その読みとりは第3-1 表によります。

ν	ン	ÿ	目 盛	倍 数	単 位	増幅度
150	$\mu V$	-80 dB	15	× 10	μV	80 dB
500	//	-70 "	50	,;	11	70 "
1.5	mV	-60 <i>#</i>	15	× 0.1	mV	60 #
5	#	-50 <i>m</i>	50	"	11	50 //
1,5	"	-40 #	15	× 1	,,	40 //
5 O	П	-30 //	50	"	,,	30 "
150	#	-20 #	15	× 10	"	20 "
500	"	-10 "	50	"	,,	10 "
1.5	v	0 "	15	× 0.1	v	0 #
5	#	10 #	50	"	#	-10 #
10	#	20 #	15	× 1	. //	-20 "
50	JI .	. 30 //	50	ı,	. #	-30 "
150	"	40 "	15	× 10	"	-40 "
500	#	50 #	50	"	"	-50 "


#### 第3-1表

例 "50Vレンシ"で 50目盛上の45を指示すれば45Vで"500mV レンシ"でとの指示の時は 450mV = 0.45 Vとなります。

また"15 V レンジ"で15 目盛上の 9 を指示すれば 9 V で "15 0 m V レンジでこの指示のときは 9 0 m V となります。

2) 測定電圧を1mW,600Ωを基準にとったdBm値で測定するときは各レンジ共通のdBm目盛を使用し、次のように読みとります。dBm目盛の"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから、目盛の読みにレンジの示すdB値を加算した値が測定値になります。

菊水笕	※ 認						
ポコチ	·	1651B		使	用	法	13/萬
業株式会社 收 扱 親 明 掛 掛 式	校正	例	12 同じ電圧 13 <sup>*</sup> -20 d	2 + 30 = を 40 dB レン: -8 + 40 = B レンジ"でー -1 + (-20 を"-10 dB レ -11 + (-1	32 dBm シで測定すると 32 dBm 1 dBm を得たと ) = -21 dBm ンジ"で測定す	トると指示はー11 dBr + 10 ) = -21 dBm	n と なり ,
NP-32635 B	0	. 0	dBv 目盛を使	見用し,その読.	みとり方は前記 ・ 目盛の-2 を打	即定するときは,各レ と同じです。 記示したときは,	ンジ共通
7611100·30SK15			13 "−20 di	-12 + 40 =	- 28 dBv 5 dBv の指示を	指示は−12 dBv とな得たときは	b .
	0	例	4 同じ電圧		・ンジ"で測定i	けると指示は−15 dB· ▼	v となり,
年月日 . 番号	作成化						
<u>و</u> ا							



### 3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンス X の両端に印加されている電圧 E を測定すれば、インピーダンス X 内の皮相電力 VA は

$$V A = E^2 / X$$

で求めることができます。このとき、インピーダンス X が純抵抗であれば、 R内で消費された電力Pは

$$\mathbf{P}=\mathbf{E}^2\,\diagup\,\mathbf{R}$$

とたります。

本器は dBm 目盛があるので、別項のようK  $R=600\Omega$  のときは、そのまま電力を読みとることができます。

また第 3-5 図と第 3-6 図のデシベル換算図を使用すれば,負荷抵抗が  $1\Omega\sim 10\,\mathrm{k}\Omega$  の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

### 3.6 波形誤差について

本器は測定電圧の平均値に比例した指示をする《平均値指示形》の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。 第3-2表はこの関係を表わしたものです。 海海火

	<del>,</del>			
1651B形	使	用	法	16

測 定 電 圧	夷 効 値	本器の指示
振幅100%の基本波	100 %	100%
100%基本波÷10%第2高調波	1 0 0.5%	100%
" + 20% "	102 %	100~102%
/ +50% /	112 %	100~110%
100多基本波+10多第3高調波	100.5%	96~104%
" + 20% "	102 %	94~108%
v + 50% v	112 %	96~116%

第 3 - 2 衰

#### 3.7 デシベル換算図の使用法

### 1) デシベル

ベル (B) は対数を使用する基本的割算で、比較する 2 つの電力の比を 10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル (dB) は、単位 B の $\frac{1}{10}$  を表わす小文字 d を付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり電力 $P_2$ が $P_1$ に対しどの程度の大きさになっているかを常用対数の10倍で表わしています。

このとき $P_1$ と $P_2$ が存在している点のインピーダンスが等しければ、電力の比は、一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log_{10} \frac{E_2}{E_1} \stackrel{?}{=} \pi t = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前からデシベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示し、これをデシベルの名で呼んでいます。

例えばある増幅器の入力電圧が10mV,出力電圧が10Vであればその増幅度は10V/10mV=1000倍ですが、これを

増幅度 = 20 
$$\log_{10} \frac{10\text{ V}}{10\text{ mV}} = 60$$
 (デジベル)

となり、またRFの標準信号発生器では出力電圧を表示するのにその出力電  $\rm Ethin 1\mu V$  に対し何倍であるかをデシベルで表わし、 $10\,mV$  は

1651B形 使 用 法 17

$$10 \text{ mV} = 20 \log_{10} \frac{10 \text{ mV}}{1 \mu \text{V}} = 80 (\text{FeV})$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり 0 dB を明らかにし ておく必要があります。例えば上記の信号発生器の出力電圧は10mV = 80dB (1μV=0dB)とし,0dBに相当する量を( )の中に記入して おきます。

#### 2) dBm, dBv

dBmは dB(mW) を略したもので、1mW を 0dB として電力比を表わすデ シベルですが、普通その電力の存在する点のインビーダンスが600Ωであ ることも含めている場合が多く、この場合はdB(mW 600Ω)が正しい記号 になります。

前記のように電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同 時に電圧と電流をも表示することができ、 dBm はつぎの話量が基準になっ エムきす。

0 dBm = 1 mW または 0.775 V または 1.291 mA

本器のデシベル目盛はこのようた dBm値で目盛ってあるため(1 mW. 600Ω以外を基準にとったデシベルの測定は、本器の指示を換算しなければ たりません。又 dBv は1Vを0dB とした電圧比を表わすデシベルです。

デシベルの換算は対数の性質から一定の数値を加算すればよく, 第3-5 図。 第3-6 図を使用します。

#### 3) デシベル換算図の使用法


第3-5図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で、比較す る量が電力(またはそれ相当)か、電圧・電流であるかによって読みとられ る尺度があります。

例1 1m∀を基準にして5m∀は何デシベルか……。

これは電力比なので, 左側の尺度を使用します。

5mW/1mW = 5を計算し、図中の点線のように7dB(mW)を得ます。

例2 同じく1mWを基準にして,50mWおよび500mWは何テシベルか…。 比が0.1 倍以下および 10 倍以上のときは第3-3表を利用



1651 B形 使 用 法 19 万

して加算によってデシベルを求めます。

 $50 \,\mathrm{mW} = 5 \times 10 = 7 + 10 = 17 \,\mathrm{dB}$ 

 $500 \text{ mW} = 5 \times 100 = 7 + 20 = 27 \text{ dB}$ 

比	デ シ	ベル
Hu Hu	電力比	電圧・電流比
$1 \ 0.0 \ 0 \ 0 \ = \ 1 \times 10^{4}$	40 dB	80 dB
$1,000 = 1 \times 10^3$	30 /	60 %
$100 = 1 \times 10^{2}$	20 /	40 %
$10 = 1 \times 10^{1}$	10 %	20 *
$1 = 1 \times 10^{0}$	0 %	0 %
$0.1 = 1 \times 10^{-1}$	-10 *	-20 *
$0.01 = 1 \times 10^{-2}$	-20 /	-40 %
$0.001 = 1 \times 10^{-3}$	-30 *	-60 %
$0.0 \ 0 \ 0 \ 1 = 1 \times 10^{-4}$	-40 %	-80 /

第3-3表

例3 15mVはdB(V)ではいくらか……。

1Vを標準にしているので、まず $15\,\text{mV}/1V=0.015$ を計

算し・電圧・電流尺度を使用して

 $0.015 = 1.5 \times 0.01 \rightarrow 3.5 + (-40) = -36.5 \, dB \, (V)$ 

あるいはこの逆算として

1 V / 1 5 mV = 66.7


 $6.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 dB (V)$ 

 $-36.5 \, dB(V)$ 

### 4) デシベル加算図の使用法

第 3 - 6 図は本器で測定した dBm値から電力を求めるとき 使用する加算表です。

例 1 スピーカのボイスコイルインピーダンスが 8  $\Omega$ で、この両端の電圧を本器で測定したところ  $-4.8\,\mathrm{dBm}$  の指示を得た。



に+18.8を求め,指示値との和がdB(mW.8Ω)表示した電力

1Wは1000mWですから30dB(mW)になり30dB(mW,

ですから本器の指示は dB(mW,600Ω) 目盛上の 30-(-12.2)

を指示させる電圧が求める答で42.2dBm = 100Vとなります。

1651 B 形 使 用 法 22 / 頁


### 3.8 電源電圧の変更

本器をAC110V,117V又は220V,230V,240Vで動作させるときは、 後面パネルに取り付けられている3ピン端子のトランスの引き出し線番号1番 (通常茶色の線材使用)を外し、トランスの使用する電圧用引き出し線(下表 参照)を接続して下さい。

動作電圧	引き出し線香号	線材色
110 V	2	赤
117 V	3	橙
220 V	4	黄
230 V	5	緑
240 V	6	膏

第3-4 衰


注意: 線材の色は変更することがありますので, 必ずトランスの引き出し 線香号をお確かめ下さい。




**想水油子工料探式会社** 

取 摄 舰 明 群 排 式

1





1,1

S

動 作 の 説 明

26

指示計駆動部はトランジスタ ( $Q_{15}$ ,  $Q_{16}$ )かよび IC3 を使用し、 $Q_{16}$  のコレクタから整流用ダイオードを経てエミッタに電流帰還が施されております。 とのためダイオードはほとんど定電流で駆動されますので、ダイオードの非直線性は改善され、指示計は直線目盛化なります。

第4-6図はその動作原理を示したものです。増幅器の出力電圧(a,  $Q_{16}$ の コレクタ)が正のサイクルでは実線に示したようにa o b o c o d と流れ,負のサイクルでは点線に示したようにd o b o c o a と流れます。

b c 間には整流された電流が流れ、第4-6 図の向きに直流電圧が生じます。 との直流電圧を増幅して指示計に加わえます。


#### 4.6 出力部

1651 B形

主増幅部のトランジスタQ 12 のコレクタ電圧をトランジスタQ 14 で増幅し、600 Ω 出力で外部に取り出しています。 この出力端子からは指示計がフルスケールのとき約1 V取り出すことができます。

### 4.7 電源部

+15 V, -15 Vの定電圧電源からなり,両電源とも同一のポルテージレギュ レータ IC を使用しております。



뱆

1651B形

保

守

28

### 5.2 調整および校正

本器を長時間にわたり使用した後,又は修理を行なった際,仕様を満足しない 場合は次の方法で調整・校正をします。

調整および校正は下記の番号順に行なって下さい。

### 1) 定電圧回路のチェック

下記テストポイント GND 間の電圧を第5-1表でチェックします。

チェックする場所	GND間の電位差
TP9+27 V用電源	22 ~ 32 V
TP10+13 V用電源	8 ~ 18 V
TP1+12 V用電源	10 ~ 16 V
TP 5 + 15 V 用電源	13 ~ 17 V
TP 6 - 15 V 用電源	-13 ~-17 V

第 5 - 1 表

## 2) 指示計の機械的ゼロの調整

本語の POWER スイッチをオフにした後、約5分間経過し、完全に指針が 零点付近に復帰してから、指示計の指示が零点の目盛の中心に正しく合うよう

に指示計零調整 (第3-1図の⑥)を調整します。

### 3) バイアス調整

入力部の前置増幅器の可変抵抗 R36 (第5-2 図参照) を調整し、テストポ

イント TP 2 と接地間が+2.5V にたるようにします。

# 4) 指示計の電気的ゼロの調整

レンジスイッチ(第3-1図の②)を50dBレンジに設定し、入力端子を短絡して指示計(第3-1図の⑤)の指示が零点の目盛の中心に正しく合うよう に指示計駆動部の可変抵抗R99(第5-1図参照)を調整します。

レンジスイッテを -20dB レンジに切換え, 入力端子へ 400 Hz または 1000Hz, 150mVの校正電圧を加えて指示計駆動部の可変抵抗 R 102(第5-1 図参照)を調整し、指示計が正しくフルスケールを指示するように合わせ、 次に出力端子の電圧が1.5 Vにたるように可変抵抗R83(第5-1 図参照)を

正電圧を加えて指示計駆動部の可変抵抗 R32 (第5-2 図参照)を調整し、 指示計が正しくフルスケールを指示するように合わせます。つぎに校正電圧 の周波数を 400kHz にしてトリマコンデンサ C15 を調整しフルスケールに

この 400Hz と 400kHz の調整を 2~3回繰り返して完全に校正します。

圧を加えて分圧器の可変抵抗 R4 を調整し、フルスケールに合わせます。 つぎに校正電圧の周波数を 40 kHz にしてトリマコンデンサ C2 を調整し

22

**#** 

=

ž

ഗ

2 SA561

2SK30A


5.3 修

理

本器は入念に組み立て・調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、万一故障が出じた場合には本節にある各部の電圧分布をど参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1~第5-5 表に示してあります。(これちの電圧は接地を基準にして入力抵抗 11MQ の電子電圧計(菊水電子製107シリーズ等)で測定した値です。 尚との値は電源電圧無調整ですのでセットにより多少異なります。

各トランジスタ・IC の電極接続図を第5-3図に示してあります。とれらは、 うら側から見た図です。



第5-3図 トランジスタ・ICの電極(裏面図)

### 1) 前置增幅部

トランジスタ	エミッ タ 又はソース	コ レ ク タ 又はドレイン	
Q 1 2 SK 4 3	0.4 ~ 0.9 V	4 V	
Q 2 2SC458L0	4 V	7 .v	
Q 3 2SC458LG	6.5 V	12 V	
Q 4 2SA495	6.5 V	-11 V	
Q 5 2SC 372	-15 V	0 V	
Q 6 2SC372	3 V	14 V	
Q 7 2SA561	3 V	-15 V	
Q 8 2 S C 3 7 2	1 2.5 V	15 V	

	<b>8</b> 8		···					
47 4 W W A 27 4 W			1651	. B 形	保		7	31/頁
4								
*  -				2) 1:	ンピーダンス交換部		,	
7	交出							
# # ·					トランジスタ	エミッタ	コレクタ	
<b> </b>					Q 9 2 S K 3 0 A	又はソース 0.25 V	又はドレイン 15 V	_
;					Q10 2SC372	- 0.4 V	13 V	-
					第 5	- 3 表		
				. 3) <b>‡</b> ‡	着幅部・出力部			
(	$\bigcirc$			, <del>,                                  </del>	_ ,			_
					トランジスタ	エミッタ	コレクタ	
					Q11 280372	0.1 V	6 V	1
					Q12 28C372	6.5 V	11 V	
					Q13 2SA495	6.5 V	0.5 V	
		-			Q14 2SA561	12 V	4 V	
		第 5 - 4				- 4 表		
				4) 指元	示計駆動部			
(	$\supset$				トランジスタ	エミッタ	コレクタ	
`		•			Q15 28A495	- 0.0 4 V	-12 V	<b>—</b>
					Q16 28C372	-12 V	0.5 V	
			-		第 5	- 5 表	-	-
元 (元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元						% 0 v		
				5) 電	源 部 (第5-1表参	照)		
1		:			I C	4 香ピン		
S					MC1 723C	6.8 ~ 7.8 V		
•					MC2 723C	6.8 ~ 7.8 V		
					第 5	- 6 表	<del></del>	
	-							